



キッチンや浴室、洗面所などで使われている混合水栓。より便利で使い勝手の良い新タイプに、自分で交換することもできます。まずはその構造をよく理解してから始めましょう。

■ツーハンドルの仕組み



■シングルレバーの仕組み




豆知識


ストレーナーの掃除法

ストレーナーとは偏心管の中にごみが入るのを防ぐ部品。シングルレバー やサーモスタットの混合水栓に付いており、定期的な分解掃除が必要です。


●シングルレバー式



●サーモスタット式



止水栓を開めてストレーナーを外します。



混合水栓の交換と修理

Q. 混合水栓の交換
自分でできるの?

YES!
A. 構造を理解すれば
大丈夫!!



- ツーハンドル混合水栓の取り替え
- ツーハンドルからシングルレバー混合水栓への取り替え
- シングルレバー混合水栓の修理方法
- 混合水栓の仕組み
- ストレーナーの掃除法

やってみよう!

ツーハンドル混合水栓の取り替え



単水栓が2つ並び、それぞれの栓で調節された湯と水が中央で混ざるタイプ。古くなつて汚れてきたら、次の手順で交換します。

- 1 偏心管を接続しているハンドル裏のナットを、左右2本ともモンキーレンチなどで緩めて、本体を外します。



- 2 偏心管を左に回して緩め、座金と一緒に外します。水道管の汚れをチェックし、汚れていればブラシなどできれいにしておきます。



- 3 水もれ防止などのために、新しい偏心管にシールテープを巻き付けます。左右同じ太さになるようにテープの分量を一定に保ちながら、右回りに巻くのがポイントです。



- 4 2本の偏心管が同じ高さになるように差し込みます。座金に少し余裕を持たせておくと、後の調節が簡単。

修理に便利な道具

■ウォーターポンプ
プライヤー



■モンキーレンチ



■シールテープ



ツーハンドルからシングルレバー混合水栓への取り替え

片手で簡単に操作できるシングルレバーは使い勝手抜群。部品購入の前には、2本の偏心管の取り付け幅を確認しておきます。



- 1 まず偏心管のナットをスパナで交互に緩めます(ナットが偏心管側に付いている場合は右に、本体側なら左に回します)。次に偏心管を左右とも左に回して取り外します。



- 2 配管内のシールテープくずやごみをワイヤーブラシやブラシ等で取り除き、きれいにします。



- 3 新しい偏心管にシールテープを巻いていきます。テープを手で引っ張りながら、6回ほど右回りに巻きます。



- 4 偏心管を、右側がやや内側に傾くように取り付けます。



- 5 本体と偏心管の間にパッキンがあることを確認して、左右のナットを締めます。パイプ部分も接続し、水もれがないか確認したら、最後に座金を手で回して壁面に締め付けます。

修理に便利な道具



■シールテープ



■水栓スパナ



■ワイヤーブラシ



シングルレバー混合水栓 修理方法

水と湯をコントロールして供給するシングルレバーの混合水栓は、普通の水栓に比べて構造は複雑ですが、水もれ修理は意外に簡単です。ここではタイプ別に吐水口からの水もれ修理をご紹介します。

吐水口からの水もれの補修

●シングルレバー 混合水栓

まずレバーのねじを外して、下図のような順序で分解。本体の中の古いカートリッジを取り出したら、新品と交換して元に戻します。



●サーモスタット混合水栓

このタイプの場合、水もれの原因はレバーの切り換え部分です。切り換えレバーを外して中の切り換え部品を取り替えます。

※切り換え部品は必ず同じメーカーのものを選んでください。

