

4 天板の組み立て

3で作成した側面に天板の木材を乗せ、組み立てます。



端からビスを留めることできれいに仕上げるができます。



4枚留めれば天板の完成です。



5 前面の取り付け

正面の木材を等間隔に取り付けていきます。



熱がこもると事故の原因に繋がるため、隙間を空けて、通気性が良い構造にしましょう。



完成!!



DCMスタッフの
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

木製室外機カバー

室外機にカバーをつけることで節電にも?!
お好みの色で塗装すれば室外機も華やかに!



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



材料

- ・(側面A) 角材 40×340×厚さ30mm 2本
 - ・(側面B) 角材 30×800×厚さ40mm 4本
 - ・(側面C) 1×4材 89×400×厚さ19mm 8本
 - ・(天板) 1×4材 89×800×厚さ19mm 4本
 - ・(正面) 1×4材の半分 43×800×厚さ19mm 20本
- ※1×4材をカットして準備します。

作成する室外機のサイズに合わせて木材はカットしましょう。
余裕を持った大きさで作成するのがポイントです。

準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・ビス(太さ3.3×長さ25mm、太さ3.3×長さ40mm)
※ビスは木材に合ったものを選びましょう。
- ・屋外用塗料
- ・ヤスリ

〈カットした木材はこちら〉



作り方

1 ヤスリをかける

バリを取るために木材全体にやすりがけします。



2 ワックスで塗装する

ヤスリをかけ終わったら塗装します。
※屋外用の塗料を選びましょう。



ポイント

使う塗料によって乾燥時間がことなりますので
注意しましょう。

3 側面の組み立て

側面Aに側面Bをビスで留めます。
反対にも同様に側面Bをビスで留めます。



側面Cをさらに上からビスで留めます。



同じものを2枚作り、側面の完成。

