

6 桧工作材を取り付け

本体 デコシートの上に木工用ボンド 速乾タイプで桧工作材を取り付けてください。



7 プルハンドルを取り付け

- ①プルハンドル取付位置に、鉛筆で印をつけてください。
- ②電動ドリルドライバー下穴ビットで、貫通穴をあけてください。
- ③本体内側プルハンドル取付位置に杉アクセントウッドを置いてください。
- ④プルハンドルをビスで取り付けてください。



完成!!



色違いで置くと可愛さ抜群♪
他にも好きな本を魅せる収納として飾れるデザインあります。



こちらもぜひチェックしてみてください♪

インテリアにもなる魅せる収納デコレーションレシピも紹介しています。

Do Create My

収納ベンチ デコレーション

タイルデコシートで和モダン風



WEBでもレシピ公開中
ダウンロードはコチラから



材料

収納ベンチ一つ分の材料

- ・DCM収納ベンチ 1セット
 - ・タイルデコ DGTB-07 (IV・BR)10×200cm×各1
 - ・桧工作材 900×2×15mm×2
 - ・杉アクセントウッド 9×45×150mm×1
 - ・ハーフラウンドプルハンドル R655-845×1
 - ・塗料(お好みの色)
- <見本使用色>
- ・STYLEDIYペンキ スノウホワイト
 - ・DCM水性木部保護ペイント ウォルナット

準備小物

- ・のこぎり(ライフソー木工 175s)
- ・電動サンダー(紙ヤスリ #120)
- ・電動ドリルドライバー
- ・塗装具
- ・ハサミ
- ・接着剤(木工用ボンド 速乾タイプ)
- ・コロナマスク
- ・塗装用マスキングテープ



作り方

1 桧工作材をカット

ライフソー木工のこぎりで、桧工作材をカットしてください。

- 前・後面分 幅600mm × 2
- 側面分 幅400mm × 2

2 桧工作材にやすりがけ

紙やすり



サンダー



ポイント

やすりがけをすることで接着剤のつきがよくなり、塗料がはじくのを抑えることができます!

3 養生

①天板部分の塗装時は、「コロナマスク」を使用。



②底面の側面の塗装時は、「塗装用マスキングテープ」を使用。



※側面が剥がれやすい為、テープは優しく剥がす。

4 塗装

本体の天板・天板の側面・底面の側面と桧工作材に、塗装をします。

(裏は塗らないでください。)

ボンドの接着が悪くなるおそれがあります。)

ポイント

塗る場所に応じて塗装具を変えると便利です!

①平刷毛



②キッチンスポンジ



5 デコシートを貼り付け

底面の溝部分に合わせて、一周分貼り付けてください。

