

DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

ガーデンディスプレイ

ベンチの形をした小物置きです。
材料は木材と釘だけで簡単に作れます！
お好みの色にペイントして植物などを飾りましょう♪




WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



Do Create Mystyle **DCM** くらしの夢をカタチに


4 釘をさし込む

座面にあけた穴に釘をさし込んで、背板組み合わせ部分と脚を作ります。




5 背板を組み合わせる

背板の下側に釘をさし込めるように穴をあけ、座面から貫通させた釘を背板にさし込みます。



背板にさし込む際は
釘が手に刺さらないように
注意しましょう。

完成!!



同じ材料で
サイズを小さくして作りました。
お好みの大きさに
作って楽しみましょう♪



材料

- ・1×4材 1200×89×19mm
- ・丸釘(太さ3.4mm×長さ75mm) 6本

準備小物

- ・ノコギリ
- ・電動ドリルドライバー
- ・穴あけビット
- ・塗料
- ・刷毛

作り方

1 木材カット

飾りたい物や置く場所に合わせた大きさに木材をカットします。今回は座面、背板用にそれぞれ20cmに木材をカットします。





2 木材を塗装する

お好みの色で木材を塗装します。今回はミルクペイントのハニーマスタード色を使用します。外で使用したい方は屋外用塗料で塗装することをおすすめします。



3 穴あけ

座面の裏側に脚用の釘穴と、背板と組み合わせるための釘穴をあけます。背板組み合わせ用の釘穴は貫通させます。



ポイント

脚用の穴は、脚を垂直方向に付けたい場合はまっすぐに、脚を斜め方向に付けたい場合は斜めにあけていきましょう。