

## 準備

# 作業を始める前の チェックポイント

塗装がきれいに仕上がるかどうかは、塗る前の下地調整で決まります。木部の下地調整は、表面の凹凸の補修とさびた釘の始末がポイントです。細かく点検して補修にかかりましょう。

## ワンポイントアドバイス

塗料はよく混ぜて、必要量だけを薄めます。塗料の缶を開けたら、棒などでまず底の方までしっかりととかき混せてください。顔料が下に沈んでいるため、そのまま使うと塗装面にムラができるかもしれません。また塗料が濃過ぎる感じがする時には、使う分量だけ別の容器に移して薄めます。薄め過ぎると取り返しがつかなくなるので、缶ごと薄めるのは避けましょう。

### 準備するもの



●マスキングテープ



●筋かい刷毛



●ローラー



●布コロナマスカー



●コテ刷毛



●塗料(木部用)



●サンドペーパー

## 注目

## 木部用塗料の種類

### ■水性ツヤあり塗料

水性なのに油性のようなツヤのあるタイプ。耐候性があるので、外まわりの塗装に向いています。色も豊富で好みのものが選べます。乾燥までの時間は約1時間です。なるべくよく乾燥させてから重ね塗りしてください。

### ■木部用塗料(水性・油性)

ツヤのあるものとツヤ消しの2種類。外まわりの木部に似合うチョコレート色・茶色・黄土色などの色があります。羽目板・雨戸・ぬれ縁・屋根の庇などに使用します。

### ■外部建物用塗料

板垣・垣根・フェンス・窓枠・門扉などに使われる油性タイプの塗料。日光や風に強く、美しいツヤが特長です。木部でも鉄部でも使えます。乾燥までの時間は6~10時間です。

### ■屋外用ニス

羽目板・雨戸・玄関ドアなどに使用。塗ると強靭な透明皮膜ができ、日光や雨水から木部を守り、木目の美しい仕上がりになります。

### ■防虫防腐ステイン

木に浸透して防虫防腐効果が持続します。茶系統の色が豊富に揃っていて、木目を生かした着色仕上げができます。



# 屋外木部の 塗装

**Q.** 屋外木部の塗装はがれは、  
塗り替えた方がいいの？

**YES!**

**A.** そのままにしておくと、  
ヒビが入ったり  
雨ジミができたりします。  
早めに塗り替えましょう。

- 屋外木部塗装の手順
- ペイント塗りのポイント
- ローラーの使い方
- 作業前のチェックポイント
- 木部用塗料の種類

やってみよう!

## 準備はできましたか? 修理に便利な道具



## STEP.1 補修&除去

壁のヒビ割れや穴を補修し、古い塗料はしっかり落とします。



古い釘穴や傷はウッドパテで補修。板と板のすき間などは变成シリコン系などの充てん剤を埋め込みます。ともによく乾いてからサンドペーパーをかけます。

板が反って釘が浮いている時には、釘締めで打ち直しを。また釘が古くなつて利きにくくなっている場合は、近くに新しい釘を打っておきます。



古い塗膜は、ワイヤーブラシや80番くらいの粗いサンドペーパーではがします。その後、デッキブラシでこすると塗膜のかすがきれいに落とせます。

## STEP.2 マスキング

塗らない部分にマスキングをします。

サッシの窓枠や外壁のしつらい塗りの部分などは、マスキングテープなどを使ってカバーします。

また塗料が垂れてもいいように、下に布コロナマスカートなどを敷きます。



## STEP.3 先塗り

細かいところやすみを先に塗っていきます。

筋かい刷毛などを使って、屋根との境目や窓枠の周辺など、コテ刷毛やローラーでは塗りにくいところから塗装をスタートします。



## STEP.4 全体塗り

全体を塗ります。



平らな面はコテ刷毛で、凹凸がある面はローラーで塗ります。スピーディに塗りたい場合はどんな面でもローラーがおすすめです。どちらも継ぎ柄が取り付けられるので、高いところもラクに塗れて便利です。

※きれいに仕上げるために、二回塗りをしましょう。

### ワンポイントアドバイス

- **ペイント塗りのポイント**
- 服装 汚れてもいいような洋服を選び、手袋や帽子も身に付けます。
- 天候 ペンキは低温多湿を嫌うので、空気の乾燥した、晴天で風のない日を選びます。
- 付近の整理 周辺の不必要なものは移動し、床に養生シートなどを敷いて固定しておきます。
- 用具の準備 塗料は木部用などを選びます。各種刷毛などの塗装道具だけでなく、下地調整用のワイヤーブラシやパテも忘れないで用意しておきます。

## ローラーの使い方

ローラーは、広い面積を塗っていく外まわりの塗装にぴったりです。初心者でもムラなくスピーディに仕上げることができます。



- 用具の選び方 ローラーの太さによって大径と小径がありますが、使いやすく幅広く使える小径がおすすめ。通称ミニローラーと呼ばれ、ほとんどのところはこの1種類で塗れます。なお大径と小径では装着部分の形状が異なるため、ハンドルの共用はできません。



### ●塗り方の基本

ローラーに塗料を含ませる時には、液面に付けた後、網で下向きにしごいて、ムラなく塗料をしみ込ませます。持ち上げてボタ落ちしない程度に塗料を含ませたら、まずM字型に塗料を配り、次にローラーの重なり目をならすように下から上へ広げていきます。



### ●ローラーの後始末

ローラーバケツに水を張り、ローラーを網でよくしごきます。水が汚れたら、水を替えて作業を繰り返し、それでも残っている塗料はローラーの穴部分に蛇口をあてて、水を通して落とします。まだ汚れが気になるなら、2時間ほど水に浸しておくと良いでしょう。洗い終えたローラーは、針金に通し、穴を下にして風通しの良いところに吊るして乾燥させます。